

# Tænd langsomt for varmen

“Nu nærmer vi os den kolde tid, hvor der igen skal varme på radiatorerne. HOFOR har lavet et skema som I kan bruge til at “Tænde langsomt for varmen” for at udnytte energien bedst. Dvs. at der skrues langsomt op for fremløbstemperaturen, efterhånden som det bliver koldere udenfor.

Skemaet er vejledende, så I skal selvfølge afpasse fremløbstemperaturen til jeres bygninger.”



**Energispring**



Udendørs Temperatur ° C	Fremløbstemperatur ° C		Egne indstillinger
	Nyere byggeri	Ældre byggeri	
+15	35	40	
+ 10	40	45	
+ 8	42	48	
+ 6	44	50	
+ 4	46	52	
+ 2	48	54	
0	50	56	
- 2	52	58	
- 4	54	60	
- 6	56	64	
- 8	58	66	
- 10	60	68	
- 12	62	70	
- 15	65	73	